

DQFM / Diverflow mit Surelink



Öffnen Sie das Dosiergerät und nehmen Sie vorsichtig den Beutel heraus



Stellen Sie eine leere Flasche und/oder einen Eimer unter den Spenderauslass



Drücken Sie die Dosiertaste einmal vollständig durch



Stellen Sie sicher, dass kein Produkt im Schauglas sichtbar ist



Reinigen Sie den Entnahmestutzen und den Bereich des Beutels mit einem feuchten Tuch. **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, die O-Ringe bei der Reinigung nicht zu beschädigen



Setzen Sie den passenden Produktbeutel ein und vergewissern Sie sich, dass er richtig platziert ist, indem Sie ihn nach unten drücken, bis ein Klicken zu hören ist, dann schließen das Dosiergerät



Stellen Sie eine leere Flasche und/oder einen Eimer unter den Spenderauslass



Drücken Sie den Dosierknopf einmal ganz durch und warten Sie, bis das Schauglas voll ist

